



Spectrum

XC Centre speaker

Instruction manual
Betriebsanleitung
Mode d'emploi
Instruktionsvejledning
Manuale d'istruzioni
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones

Instruction manual

Thank you for purchasing Tangent loudspeakers. You have just purchased one of the best domestic hifi loudspeakers available and we hope you will enjoy the music they reproduce for many years to come. The following notes are designed to assist you in obtaining a greater degree of musical satisfaction from your Tangent loudspeakers. Before connecting your loudspeakers, we suggest that you read this leaflet carefully.

Amplifier capacity/power handling

Your Tangent loudspeaker system will operate satisfactorily with any good amplifier designed for use with an 4-8 Ohm impedance load. Although Tangent loudspeakers are designed to handle high power loadings, you must remember that any loudspeaker that is abused with excessive use of volume, tone controls and graphic equalisers is likely to cause damage to the drive-units. Be carefull especially with small amplifiers constantly driven on high power levels as these may be liable to go into »clipping mode« and disort the signal causing possible damage. If you hear a distorted signal through the loudspeakers you must reduce the power level.

Connecting to your amplifier

We strongly recommend the use of high quality speaker cables, colour coded or grooved cables are recommended to assist checking polarity, your local dealer should be able to advise you on this point. Always switch OFF your amplifier before making any connections or adjustments to the system. Wire the right-hand channel cable so that the positive (RED) terminal of your loudspeaker is connected to the positive (RED) on your amplifier, and the negative (BLACK) terminal of your loudspeaker is connected to the negative (BLACK) terminal on your amplifier. Repeat the instructions for all channels. Do NOT connect more than one loudspeaker to one terminal on your amplifier.

Phasing

Providing that you have followed the connecting instruction correctly the loudspeakers should be in phase and provide solid stereo images. If, however, you have any doubt as to the phasing of the loudspeakers, try reversing the connections (RED & BLACK) to ONE of the loudspeakers, and play a recording which has plenty of deep bass operating both loudspeakers simultaneously with the stereo amplifier switched to »mono«. The correct polarity is indicated by firm full bass, when incorrect, the bass will be noticeably much weaker.

Service

No routine attention is required to the working parts of the loudspeakers and being very reliable Tangent loudspeakers rarely require service. Any service problems should in the first instance be referred to your dealer.

Set Up of Speaker System for your Home Theatre

A surround sound system, as a minimum, requires 5-7 loudspeakers. It is important to position them carefully. Thus we recommend that you work with the arrangement of the speakers in your system, perhaps our idea of placing the system initially may not suit the way in which your furniture is arranged.(see page 10)

Betriebsanleitung

Wir danken Ihnen, dass Sie Tangent Lautsprecherboxen gekauft haben. Wir sind sicher, dass Sie diese Lautsprecherboxen viele Jahre geniessen werden. Die folgenden Anweisungen sollen Ihnen helfen, den höchsten Genuss Ihrer Boxen zu sichern.

Power handling

Ihre Tangent Lautsprecherboxen können Sie an jedem guten Verstärker mit 4 oder 8 Ohm anschliessen. Sie sollten wissen, dass Verstärker mit kleiner Wattleistung, die standig mit voller Leistung betrieben werden, eher Schaden an den Lautsprechern verursachen als Verstärker, die eine hohe Wattleistung haben. Der Grund ist, dass kleine Verstärker, die unrealistisch hoch betrieben werden, möglicherweise eine »Clipping« Phase erreichen und so verzerrte Signale an die Lautsprecher weiterleiten. Es kann dabei zu einer Zerstörung der Lautsprecher kommen.

Deshalb

Wenn Sie ein verzerrtes Signal aus Ihren Lautsprechern hören, sollten Sie sofort Ihr »Power Volumen« niedriger stellen.

Kabel

Schalten Sie bitte den Verstärker aus, bevor Sie die Kabel verbinden. Verbinden Sie den rechten Kanal so, dass das rote Klemmanschluss am Lautsprecher mit dem roten Verstärker-Anschluss verbunden wird. Dann verbinden Sie den schwarzen Klemmanschluss am Lautsprecher mit dem Schwarzen Anschluss am Verstärker. Für die anderen Kanälen wiederholen Sie den Vorgang wie oben beschrieben. Verbinden Sie nicht mehr als eine Lautsprecherbox pro Verstärker-Anschluss.

Kundendienst

Keine regelmässige Inspektion der beweglichen Teile ist erforderlich. Nur in seltenen Fällen wird es notwendig sein, den Kundendienst zu kontaktieren. In dem Fall kontaktieren Sie bitte Ihren Handler.

Aufstellung der Lautsprecher für Ihr Kino zu Hause

Da Surround Sound 5-7 Lautsprecher benötigt, ist die Plazierung nicht gerade einfach. Da die Lautsprecherplazierung auch Ihrer Wohnungseinrichtung entsprechen und die vorhandenen Plazierungsmöglichkeiten berücksichtigen soll, empfehlen wir, dass Sie durch Experimenten die beste Aufstellung erreichen.

(see page 10)

Instruktionsvejledning

Vi vil gerne takke Dem for Deres køb af Tangent højttalere. De har netop købt nogle af de bedste højttalere på markedet til privat brug, og vi håber, at De vil få glæde af højttalerne i mange år fremover. Det efterfølgende er udfærdiget for at hjælpe Dem til en større musikalsk tilfredsstillelse gennem Deres Tangent højttalere. Inden De tilslutter Deres højttalere anbefaler vi, at De læser denne manual grundigt. Deres Tangent højttalere vil virke tilfredsstillende med enhver god forstærker udviklet til brug ved 4-8 Ohms belastning. Selv om Tangent højttalere er udviklet til at kunne klare store belastninger må De huske på, at enhver højttaler som bliver misbrugt ved overdrevet brug af volume kan skade højttalerhederne. Hvis De hører et forvrænget signal fra Deres højttaler, reducér da straks lydstyrken.

Tilslutning til Deres forstærker

Vi anbefaler at De anvender Tangent højkkvalitets højttalerkabler. Deres lokale Radio/TV forhandler vil kunne hjælpe Dem med det rette valg af kabler. Husk altid at slukke Deres forstærker før De laver nogle tilslutninger eller rettelser til systemet. Forbind højre kanal ledning således at den positive (RØD) terminal på Deres højttaler er forbundet med den positive (RØD) terminal på Deres forstærker, og den negative (SORT) terminal på Deres højttaler er forbundet med den negative (SORT) terminal på Deres forstærker. Gentag disse instruktioner ved tilslutning af de andre kanaler.

(NB: De må ikke forbinde mere end en højttaler til hver terminal på Deres forstærker).

Korrekt fase

Såfremt De har tilsluttet højttalerne rigtig vil disse kunne levere et korrekt stereosignal. Hvis De er i tvivl om korrekt tilslutning, ombyt da RØD og SORT på en af højttalerne. De vil nu kunne høre en forskel i bassen. Ved forkert tilslutning vil højttalerne bas lyde svagere end ved korrekt tilslutning.

Service

Ingen regelmæssig eftersyn af bevægelige dele er nødvendig. Skulle dette mod forventning blive nødvendigt, kontakt da Deres forhandler.

Placering af højttalere til din hjemmebiograf

Da surround sound kræver 5-7 højttalere kan dette stille store krav til placeringen. Vi anbefaler derfor, at De eksperimenterer med opstilling af højttalerne i Deres surroundsystem, da netop vort forslag til placering, måske ikke passer netop til Deres møblement og Deres placeringsmuligheder.(see page 10)

Mode d'emploi

Avant tout, permettez nous de vous remercier d'avoir acheté des enceintes Tangent. Vous venez d'acquérir l'une des meilleures enceintes hi-fi et nous espérons que vous jouirez du son qu'elles offrent pendant de nombreuses années. Le mode d'emploi suivant vous permettra d'obtenir toute la satisfaction musicale que vous attendez des enceintes Tangent. Avant de procéder à l'installation et au branchement, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice.

Compatibilité de l'amplificateur/puissance d'utilisation

Vous pouvez relier vos enceintes Tangent à tout amplificateur de bonne qualité d'une puissance de 4 à 8 Ohms. Vous devez savoir que des amplificateurs de faible puissance continuellement soumis à un volume élevé peuvent endommager les enceintes, plus que des amplificateurs ayant une puissance trop élevée. En effet, les petits amplificateurs utilisés de manière irrationnelle peuvent au niveau de l'écrétage causer des dommages irreparables.

C'est pourquoi

Si vous entendez un signal dans le haut-parleur, vous devez réduire la puissance.

Le branchement

Avant de procéder au branchement des câbles, assurez-vous que l'amplificateur est éteint. Branchez le côté droit de façon à ce que la borne d'entrée rouge de l'enceinte soit reliée à la borne rouge de l'amplificateur. Ensuite reliez la borne d'entrée noire de l'enceinte à la borne noire de l'amplificateur. Renouvelez la même opération pour le côté gauche. Ne branchez en aucun cas plus d'une enceinte sur chaque borne de l'amplificateur.

Le service Après-Vente

Les pièces composant les enceintes Tangent ne requièrent aucune inspection régulière. Ce n'est que dans de très rares cas qu'il est nécessaire de prendre contact avec le service Après-Vente. Si toutefois cela se produisait, contactez votre revendeur.

Installation du système d'enceintes pour votre »théâtre à domicile«

Comme un système d'enceintes circulaire nécessite 5-7 enceintes, son positionnement requiert une grande attention. Afin d'être sûr que le placement du système est en harmonie avec votre mobilier et vos possibilités de rangement, nous vous conseillons de procéder à des tests de placement.(see page 10)

Manuale d'instruzioni

Grazie per aver acquistato diffusori Tangent : nel settore dell'HI-FI domestico sono tra i migliori attualmente disponibili e siamo certi che Vi garantiranno moltissime ore di piacevole ascolto della vostra musica preferita Le istruzioni che seguono saranno d'aiuto per ottenere le prestazioni ottimali dai nostri diffusori: raccomandiamo perciò di leggerle attentamente di prima di collegare i diffusori all'amplificatore.

Compatibilità elettrica con l'amplificatore

Questo sistema di diffusori Tangent funzionerà perfettamente con qualsiasi buon amplificatore progettato per carichi con impedenza di 4-8 ohm. I diffusori Tangent possono accettare carichi di potenza elevata, ma non si deve mai dimenticare che qualsiasi diffusore finirà col danneggiarsi se viene utilizzato a volume molto elevato, e ancora di più utilizzando i controlli di tono. Attenzione soprattutto quando si usano costantemente alla massima potenza amplificatori che ne possiedono poca: in tali condizioni gli amplificatori, superando i massimi limiti della dinamica, tendono a distorcere il suono, con inevitabili danni anche per i diffusori. Quando si sente un suono disorto provenire dai diffusori, bisogna ridurre subito il livello di potenza dell'amplificatore.

Collegamento al vostro amplificatore

Per il collegamento diffusori - amplificatore raccomandiamo vivamente di utilizzare cavi di alta qualità, condicati con diversi colori ed apposite marchiature per non avere dubbi sulla polarità: il locale rivenditore potrà fornirvi i migliori consigli sull'argomento. Prima di effettuare il collegamento o qualsiasi regolazione del sistema, accertarsi sempre che l'amplificatore sia spento. Per il cavo del canale destro, collegare il terminale positivo (ROSSO) dell'altoparlante al rispettivo terminale (ROSSO) dell'amplificatore, e il terminale negativo (NERO) dell'altoparlante al rispettivo

terminale (NERO) dell'amplificatore. Ripetere la stessa procedura per l'altro canale. NON collegare MAI più di un diffusore allo stesso terminale dell'amplificatore.

Messa in fase

Se le istruzioni di collegamento sono state correttamente eseguite, i diffusori risulteranno "in fase" e riprodurranno un programma stereo ben definito. In caso di dubbio sulla corretta fase, provare a invertire i cavetti di collegamento (ROSSO e NERO) su uno solo dei diffusori e riprodurre un brano con toni molto bassi simultaneamente sui due canali, dopo aver commutato su "mono" l'amplificatore stereo. Se la polarità è corretta, i toni bassi risulteranno forti e stabili; se invece la polarità non è corretta, i toni bassi si sentiranno molto più deboli.

Assistenza

Data la loro grande affidabilità, diffusori Tangent raramente richiedono interventi di assistenza. In ogni modo, per qualsiasi problema rivolgersi sempre al locale rivenditore.

Installazione dei diffusori per ottenere l'effetto Home Theatre

Per garantire l'ascolto del suono Surround sono necessari 5-7 diffusori. Il posizionamento dei diffusori è molto importante, in quanto influenza la resa sonora ambientale: deve quindi essere scelto con la massima attenzione. Può darsi che la disposizione qui consigliata non concordi con l'arredamento del locale riservato all'ascolto: consigliamo perciò di sperimentare diverse soluzioni prima di scegliersi quella più adatta.(see page 10)

Gebruiksaanwijzing

We danken u dat u Tangent luidsprekers gekocht heeft. U heeft zojuist sommige van de beste luidsprekers voor privé gebruik gekocht die op de markt verkrijgbaar zijn, en we hopen dat u er nog vele jaren plezier van zult hebben. Het navolgende is samengesteld met het oog op een zo groot mogelijk muzikaal genot van uw Tangent luidsprekers. Voordat u uw luidsprekers aansluit, raden wij u aan deze handleiding grondig door te nemen. Uw Tangent luidsprekers zullen op elke versterker met een 4-8 ohm belasting uitstekend werken. Ook al zijn de Tangent luidsprekers ontwikkeld om grote belastingen aan te kunnen, mag u niet vergeten dat elke luidspreker die door overdreven geluidssterkte wordt misbruikt, kan worden beschadigd. Als u een verrongen geluid uit uw luidspreker hoort, dient u het geluid meteen lager te zetten.

Op uw versterker aansluiten

Wij raden aan dat u kwalitatief hoogwaardige luidsprekerkabels gebruikt. Uw plaatse-lijke Radio/TV handelaar zal u kunnen helpen bij het uitkiezen van de juiste kabels. Denk er altijd aan uw versterker uit te zetten voordat u iets aansluit of wijzigingen aanbrengt. Sluit de rechter kanaalleiding zó aan dat de positieve klem (ROOD) op uw luidspreker verbonden is met de positieve klem (ROOD) op uw versterker en de negatieve klem (ZWART) op uw luidspreker verbonden is met de negatieve klem (ZWART) op uw versterker. Herhaal deze handelingen bij het aansluiten van de andere kanalen. (N.B.: u mag niet meer dan een luidspreker op een klem van uw versterker aansluiten).

Correcte fase

Indien u de luidsprekers op de juiste wijze aangesloten heeft, zullen ze een correct stereosignaal afgeven. Indien u twijfelt over de juiste aansluiting, verwissel dan ROOD en ZWART op een van de luidsprekers. U zult een verschil in de bas kunnen waarnemen. Bij een verkeerde aansluiting zal de bas in de luidsprekers veel zwakker overkomen dan bij een correcte aansluiting.

Service

De bewegende delen hoeven niet regelmatig te worden gecontroleerd. Mocht het tegen alle verwachting in nodig blijken, neem dan contact op met uw handelaar.

Plaatsing van luidsprekers voor home cinema

Een surround sound systeem heeft minimum 5-7 luidsprekers nodig. Het is dan ook belangrijk om deze op een juiste manier te plaatsen. Wij bevelen u dan ook aan om de plaatsing van de luidsprekers zelf in te delen daar ons idee van plaatsing misschien niet overeenkomt met de uwe (vb. plaatsing meubelen). (see page 10)

Manual de instrucciones

Queremos agradecerle la compra de altavoces Tangent. Acaba de comprar uno de los mejores altavoces en el mercado para uso doméstico y esperamos que disfrute los altavoces durante muchos años. Las siguientes indicaciones están pensadas para ofrecerte una mayor calidad musical a través de sus altavoces Tangent. Antes de conectar sus altavoces recomendamos que lea este manual detenidamente. Sus altavoces Tangent funcionarán satisfactoriamente con cualquier buen amplificador desarrollado para el uso de 4-8 ohmios de carga. A pesar de que los altavoces Tangent están desarollados para soportar cargas grandes debe tener en cuenta que el volumen excesivo puede dañar los drivers de los altavoces. Si escucha una señal distorsionada debe reducir el volumen de inmediato.

Conexión de su amplificador

Le recomendamos que utilice cables de altavoces de alta calidad. Su distribuidor local de TV/Radio podrá asistirle en elección correcta de cables. Acuérdese de apagar siempre su amplificador antes de realizar cualquier conexión o corrección al sistema. Una el cable derecho para que la terminal positiva (roja) en su altavoz esté conectada con la terminal positiva (roja) en su amplificador, y la terminal negativa (negra) en su altavoz esté conectada con la terminal negativa (negra) en su amplificador. Repita estas instrucciones para conectar todos los altavoces. (No conecte más de un altavoz a cada terminal de su amplificador).

Fase correcta

Si ha conectado sus altavoces correctamente, estos podrán dar una correcta señal estéreo. Si no esta seguro de si la conexión es correcta, cambie rojo y negro en uno de los altavoces. Podrá oír un cambio en el bajo. Si la conexión es incorrecta el bajo de los altavoces se escuchará mas débil que si la conexión fuera correcta.


Servicio

Ninguna atención rutinaria de las partes móviles es necesaria. Si contra toda previsión tuviese algún problema, contacte con el servicio reinice lo antes posible.

Colocación de los altavoces de su cine en casa

El sonido envolvente requiere de 5 a 7 altavoces y, por lo tanto, es importante encontrar la mejor colocación. Recomendamos que haga pruebas con la colocación de los altavoces de su sistema de sonido envolvente, ya que es posible que la colocación propuesta por nosotros no sea la más adecuada para el mobiliario de su casa y para sus opciones de ubicación (véase la página 10).

Surround set-up



tangent®
DANMARK

Spectrum

XC Centre speaker

For further information visit our website:

www.tangent-audio.com

